



01

Zur Vorbereitung der Untergründe benötigen Sie den geeigneten **Putzgrund**, eine **Walze** und ein **Walzgitter**.

02

Öffnen Sie den Putzgrundeimer und **rühren ihn gut um!** Bei stark saugenden Untergründen sollten Sie den **Putzgrund der Saugfähigkeit entsprechend mit Wasser verdünnen** (ca. 10%). Stellen Sie das Walzgitter hinein und tauchen die Walze etwas ein. Dann rollen Sie mit der Walze am Gitter entlang bis die Walze **gleichmäßig mit Putzgrund gefüllt** ist.



03

Rollen Sie den Putzgrund **gleichmäßig** auf Ihren Untergrund auf.

04

Fahren Sie zum Schluss mit der Walze nochmals **gleichmäßig von oben nach unten** durch.



05

Zum Anrühren der Faserol-Naturputze brauchen Sie ein **elektrisches Rührgerät**, einen leeren **Eimer** und **Wasser**.

06

Füllen Sie die notwendige Menge an Wasser in den leeren Anrühreimer. **Die entsprechende Wassermenge entnehmen Sie bitte dem Sacketikett.**





07

Streuen Sie die **entsprechende Menge** an Faserol-Naturputz in den Anrühreimer.

08

Rühren Sie die Masse **gut durch**.



09

Nach **einigen Minuten Reifezeit** nehmen Sie mit einer Kelle den Faserol-Naturputz heraus und streichen ihn auf eine Traufel.



10

Ziehen Sie den **kompletten Untergrund** (immer nur eine Wand oder eine Decke) **gleichmäßig** mit **Faserol-Naturputz** auf.



11

Jetzt können Sie den Putz **nach belieben** mit der **Metaltraufel** strukturieren.

Alternativ können Sie je **nach Strukturwunsch** am **nächsten Tag** nach der Trocknung **nochmals** eine **dünne Lage Faserol** aufziehen und strukturieren.

Kontakt

Faserol Naturputze
Siemensstraße 24 / 72636 Frickenhausen
Tel. 07022. 24 35 100 / Fax. 07022. 24 35 101
Email. info@faserol.de / www.faserol.de

Weitere Fragen?

Wenden Sie sich an uns.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.